

	Titanium Gunworks <i>MultiWeapon Montage</i>		Titanium Gunworks <i>Express-Montage</i>	
				
Besondere Vorteile	• Multiwaffenfähige Verwendung: (Eine Optik auf beliebig vielen Waffen verwendbar ohne erneute Justage nach dem Wechseln)		• Extrem Leicht • Elegant • Exklusiv • Selbstmontage möglich	
Erhältliche für folgende Ziel-Optiken	• Zeiss VM-Schiene • Swarovski SR-Schiene • S&B Convex-Schiene • „Universal-Bridge“ in Kombination mit entsprechenden Adaptern für: ▪ 25,4 mm Ringe ▪ 26 mm Ringe ▪ 30 mm Ringe ▪ 34 mm Ringe ▪ 70° Prismenschiene		• Zeiss VM-Schiene • Swarovski SR-Schiene	
Erhältliche Ausführungen der Brücken	• Classic (Stahl) • Featherweight (Alu / Titan) • Titanium (Titan)		• Featherweight (Alu / Titan) • Titanium (Titan)	
Erhältliche Ausführungen der Adapter	• Classic (Stahl) • Titanium (Titan)		• Classic (Stahl) • Titanium (Titan)	
Gewicht einer Brücke in Classic-Ausführung	ca. 190 g		-	
Gewicht einer Brücke in Featherweight-Ausführung	ca. 81 g		ca. 66g	
Gewicht einer Brücke in Titanium-Ausführung	ca. 112 g		ca. 93 g	
Gewicht eines Adapterpaares in Classic-Ausführung (Modellabhängig)	Am Beispiel Winchester 70 System Magnum ca. 42 g		Am Beispiel Winchester 70 System Magnum ca 40g	
Gewicht eines Adapterpaares in Titanium-Ausführung (Modellabhängig)	Am Beispiel Winchester 70 System Magnum ca. 25 g		Am Beispiel Winchester 70 System Magnum ca. 23 g	
<u>Bauhöhen:</u> Adapter (ab vorderer Systemhülse) Zeiss-Bridge Swaroski-Bridge S&B Convex-Bridge Universal-Bridge <u>Zum Vergleich andere Montagen mit SR-Schiene:</u> Recknagel Standard Kilic MAK Flex	<u>Bauteile</u>	<u>System¹</u>	<u>Bauteile</u>	<u>System¹</u>
	5,5 mm	-	4,5 mm	-
	12,5 mm	38,7 mm	12,5 mm	37,7 mm
	12,9 mm	38,4 mm	12,9 mm	37,4 mm
	12,3 mm	38,8 mm	-	-
	12,0 mm	35,2 mm		34,2 mm
		38,5 mm		38,5 mm
		41,5 mm		41,5 mm

Adapterpaar verfügt über folgende Einstell / Justagemöglichkeiten	• Seitenverstellung • Höhenverstellung	• keine
Brücke verfügt über folgende Einstell / Justagemöglichkeiten	• Toleranzausgleich für passgenauen Sitz	• Toleranzausgleich für passgenauen Sitz
Verwendungsarten	• Eine / Mehrere Optiken auf beliebig vielen Waffen • Jede Waffe wird einmal eingeschossen • Danach beliebiger Wechsel zwischen den Waffen ohne Einschießen	• Auf einer Waffe (klassische Verwendung)
Justage während des Einschießens	• Über die waffenseitigen Adapter, vom Aufwand ähnlich eines Einstecklaufes • Absehenverstellung des Zielfernrohrs steht weiterhin zur Verfügung für kurzfristige Feinjustierung	• Über die Absehenverstellung des Zielfernrohrs
Montieren	Sollte vom Büchsenmacher vorgenommen werden, da im allg. das Anbringen von weiteren Gewindebohrungen (meist 1 bis 2) auf der Systemhülse notwendig ist, ansonsten aber Selbstmontage möglich	Selbstmontage möglich (Absolut kein Bohren, Feilen, etc. notwendig, lediglich Schrauben)
Zur Montage notwendiges Werkzeug	TORX-Schraubendreher TX 15	TORX-Schraubendreher TX 15
Zur Montage empfohlene Hilfsstoffe:	UHU Endfest 300 (zum Verkleben der Adapter auf der Waffe) Loctite 243 (zum Sichern der Justagestifte)	UHU Endfest 300 (zum Verkleben der Adapter auf der Waffe) Loctite 221 (zum Sichern der Justagestifte)

Anmerkungen:

¹ Systembauhöhe: Bauhöhe eines kompletten Systems, gemessen von der vorderen Systemhülse bis zur optischen Achse des Zielfernrohrs (also: Adapter + Montagenbrücke + Zieloptik) am Beispiel eines 50er Zielfernrohrs mit Schiene, bzw. bei der Universal-Bridge bei Verwendung eines Zielfernrohrs mit 25mm Mittelrohrdurchmesser und Ringmontage. Die Werte sind errechnete Werte unter zu Hilfenahme der Angaben der Optikhersteller.